

Instrukcja instalacji, oraz eksploatacji

OneFlow[®] Anti-Scale System

OneFlow[®]+ Skuteczna ochrona przed zakamienianiem instalacji wraz z filtracją na wkładzie węglowym Model OFPSYS



OneFlow[®]+ jest certyfikowany przez Water Quality Association (WQA) jako bezolowiowy standard NSF / ANSI 372



OFPSYS

! UWAGA



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu/użytkowania. Nie przestrzeganie poniżej instrukcji użytkownika może skutkować zagrożeniem zdrowia/życia oraz powodować szkody materialne.

Zachować powyższą instrukcję na przyszłość.



OSTRZEŻENIE

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące produktów OneFlow[®] +, skontaktuj się z przedstawicielem Watts lub z Twoim instalatorem.

Zalecamy uważne przeczytanie wszystkich instrukcji instalacji i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji tego produktu. **NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ I EKSPLOATACJA MOGĄ SPOWODOWAĆ WADLIWE DZIAŁANIE PRODUKTU, ORAZ POWODOWAĆ SZKODY MATERIALNE, OBRAŻENIA CIAŁA I / LUB ŚMIERĆ.**

Watts nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji i / lub konserwacji. Należy uwzględnić lokalne wymagania prawa. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się i przestrzegać aktualnych przepisów prawa.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość,

- Do połączeń używaj wyłącznie armatury dopuszczonej do kontaktu z wodą pitną zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Ostrożnie obchodź się ze wszystkimi elementami systemu. Unikaj upuszczania, oraz obracania elementów do góry nogami.
- Upewnij się, że podłoga, na której stoi urządzenie, jest czysta, prosta i wystarczająco mocna, aby utrzymać system OneFlow[®] jeśli jest montowany na podłodze.
- Montaż urządzenia musi odbywać się w czystym pomieszczeniu, bez wpływu czynników zewnętrznych.
- Nie należy używać systemu do uzdatniania wody o temperaturze przekraczającej 38°C (100 ° F).
- Urządzenie musi być zamontowane na głównym rurociągu zasilającym, przed podgrzewaczem.
- Należy chronić urządzenie przed działaniem niskich temperatur. Zamarznięcie wody wewnątrz urządzenia może powodować uszkodzenia złoza.
- Należy chronić urządzenie przed światłem słonecznym
- Nie należy używać OneFlow[®] + do wody, zanieczyszczonej mikrobiologicznie lub o nieznannej jakości.

Spis treści

Strona

| | |
|---|---|
| Wprowadzenie | 1 |
| Dobór | 2 |
| Zalety OneFlow [®] + | 2 |
| Parametry | 2 |
| Wskazówki dotyczące zanieczyszczeń..... | 3 |
| Waarschuwing | 3 |
| Wskazówki dla instalatora | 3 |
| Elementy OneFlow [®] + | 4 |
| Instrukcja montażu | 4 |
| Wymiana elementów filtrujących..... | 5 |
| Wskazówki dla użytkownika | 6 |
| Osprzet materiały do zamawiania | 7 |
| Ograniczenia gwarancji..... | 8 |

Wprowadzenie

System OneFlow[®] + to ekonomiczna i przyjazna dla środowiska technologia fizycznego uzdatniania wody, która chroni rury, przedłuża żywotność urządzeń, a dzięki filtrowaniu zapewnia wodę o lepszym smaku. System OneFlow[®] + to system dwustopniowy ze zintegrowanym (wysokowydajnym) 20-mikronowym filtrem węglowym, który redukuje osady, smak i zapach chloru, oraz zintegrowanym wkładem zapobiegającym zakamienianiu instalacji OneFlow[®].

System OneFlow[®] + wykorzystuje krystalizację wspomaganą szablonowo (TAC), aby przyciągać twarde minerały i przekształcać je w nieszkodliwe i nieaktywne mikroskopijne kryształy.

Te miękkie obojętne kryształy pozostają w wodzie i znikają w odpływie. System wymaga niewielkiej konserwacji, nie wymaga przepłukiwania, nie zużywa soli, innych substancji ani nie pobiera prądu. Eliminuje typowe problemy związane z twardością wody, w tym osady kamienia w elementach grzewczych, rurach, podgrzewaczach wody, kotłach i elementach montażowych.

System OneFlow[®] + nie jest zmiękczacem wody. Nie wymaga dodawania żadnych chemikaliów. Jest to urządzenie, które zapobiega osadzaniu się kamienia. System przeszedł niezależne testy laboratoryjne i od lat jest z powodzeniem stosowany w zastosowaniach komercyjnych, mieszkaniowych i gastronomicznych. System OneFlow[®] + to inteligentne rozwiązanie przeciwko osadzaniu się kamienia i jest idealną alternatywą dla zmiękczaczy wody (opartych na wymianie jonowej) i innych urządzeń zapobiegających osadzaniu się kamienia.

Dobór

Po otrzymaniu opakowania sprawdź wszystko pod względem uszkodzeń i kompletności elementów.

Wskazówki dotyczące instalacji

Określając lokalizację urządzenia weź pod uwagę następujące wskazówki:

- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym blokuje dostęp do kotła, głównego kranu, wodomierza lub szafki elektrycznej.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu o minimalnym ryzyku uszkodzenia przez wodę w przypadku wycieku.

Używanie urządzenia OneFlow® + z innymi systemami przygotowania wody

Przestrzegaj poniższych:

1. System OneFlow® + musi być ostatnim etapem przygotowania wody

Nie instaluj żadnych filtrów po systemie OneFlow® lub przed innymi urządzeniami, dla których wymagane jest zapobieganie osadzaniu się kamienia.


2. Nie stosuj systemów zmiękczenia wody przed ani po OneFlow®+.

OneFlow®+ zalety


- Eliminuje osady, smak i zapach chloru
- Skuteczne zapobieganie zakamieniu instalacji bez substancji chemicznych - przekształca twarde minerały w nieszkodliwe, nieaktywne mikroskopijne kryształy
- OneFlow® + jest skuteczną bezsolną alternatywą dla zmiękczaczy wody z wymiennikami jonowymi
- Bardzo łatwy w utrzymaniu - nie wymaga soli ani chemikaliów potrzebnych do uzupełnienia lub utrzymania instalacji
- Bez zaworu sterującego, bez prądu, bez ścieków
- Technologia przyjazna dla środowiska, która nie wprowadza żadnych substancji do wód
- Optymalizuje działanie podgrzewaczy wody i elementów sanitarnych podłączonych do źródła wody
- Łatwa instalacja - standardowe połączenia 1"
- Idealny system dla domów, w których wymagana jest lepsza ochrona urządzeń sanitarnych, aby zapewnić dłuższą żywotność i niższe zużycie energii
- OneFlow® + wykorzystuje wkłady i nie wymagające konserwacji
- Łatwy w montażu wspornik montażowy i narzędzie wielofunkcyjne do wymiany wkładów

Parametry

Urządzenia Watts OneFlow®+ to kompletne, autonomiczne i gotowe do użycia urządzenia. Wymagane jest tylko doprowadzenie i odprowadzenie wody. Należy dokładnie sprawdzić ciśnienie robocze, temperaturę i skład chemiczny wody, aby zapewnić optymalną pracę i wydajność.



Widok z boku



Widok z tyłu

Wymiary –waga

| Model | Wymiary | | | | | | Waga | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | f | E | C | C | E | | | | | | | |
| | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lbs. | kgs | | |
| OFPSYS | 18 ³ / ₄ | 476 | 5 ¹ / ₁₆ | 144 | 8 ¹ / ₁₆ | 205 | 11 ³ / ₁₆ | 289 | 5 ¹ / ₂ | 140 | 16.6 | 7.5 |

Całkowita wysokość oraz wysokość przyłączy mogą różnić się w zależności od stosowanych materiałów i różnic przy montażu. Zachowaj dodatkową wolną przestrzeń nad filtrem, tak aby umożliwić późniejszą wymianę wkładu.

Wymagania względem parametrów wody:

| | |
|--------------------------------------|---|
| pH | 6,5-8,5 |
| Twardość (maximum) | 75 stopni (1282 ppm CaCO ₃) |
| Ciśnienie | 0.69 bar do 6.21 bar (10 psi do 90 psi) |
| Temperatura | 5°C do 38°C (40°F tot 100°F) |
| Chlorki | 3 ppm |
| Żelazo (maximum)* | 0,3 ppm |
| Mangan (maximum)* | 0,05 ppm |
| Miedź** | 1,3 ppm |
| Składniki oleiste & H ₂ S | Muszą zostać usunięte |
| Krzemionka(maximum)*** | 20 ppm |

Wskazówki dotyczące niektórych zanieczyszczeń

*Żelazo i mangan

Podobnie jak konwencjonalne środki zmiękczające wodę, złoża OneFlow®+ muszą być chronione przed nadmiernymi dawkami niektórych metali pokrywających powierzchnię i negatywnie wpływającymi na ich działanie. Wody z sieci wodociągowych nie powinna mieć przekroczonych tych parametrów, ale jeśli woda pochodzi ze studni prywatnej, poziomy żelaza (Fe) i manganu (Mn) muszą zostać odpowiednio zredukowane i wynosić mniej niż 0,3 mg/l i 0,05 mg/l.

**Miedź

Zgodnie z wytycznymi EPA dotyczącymi wody pitnej woda zasilająca OneFlow® + może zawierać maksymalnie 1,3 ppm miedzi. Zbyt wysoka zawartość miedzi może wpływać negatywnie na system OneFlow® +. Jeśli rury poprzedzające systemu OneFlow® + zawierają miedź lub jeśli zostały zainstalowane nowe rury miedziane, odczekaj co najmniej 4 tygodnie przed uruchomieniem systemu OneFlow®+.

Aby zminimalizować dalsze problemy z wysoką zawartością miedzi, nie używaj zbyt dużej ilości luty wewnątrz rur i wybierz niekorozyjny, rozpuszczalny w wodzie klej, który spełnia normę ASTM B813.

System OneFlow®+ nie może być podłączony do systemów z zamkniętym obiegiem.

***Krzemionka

Złoża OneFlow® + nie redukują osadów krzemionki. Chociaż krzemionka ma mniejszy wpływ na tworzenie się kamienie kotłowego niż inne minerały, może działać jako rodzaj spoiwa, utrudniając usuwanie plam z wody i resztek wapna poza systemem sanitarnym.

UWAGA

Usuwanie zanieczyszczeń

| | |
|---------------------|--|
| Osad / ciała stałe: | 20 microns do 1 kg (2,2 lbs) |
| Redukcja chloru: | 189.000 litrów (50.000 gallonów) przy 11,34 l/min (3 gpm) |

Działanie złoża TAC: do 3 lat

† na podstawie badań producenta wkładu węglowego

! UWAGA

- Nie dopuścić do zamarznięcia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie obudowy.
- System musi pracować w pozycji pionowej. System można ustawić w dowolnym położeniu podczas transportu i instalacji, ale musi on działać pionowo.
- Ustaw system na gładkiej, równej powierzchni. Ponieważ system działa w trybie złoża fluidalnego UP-Flow, istotniejsze jest utrzymanie pozycji pionowej dużo bardziej niż w przypadku zmiękczaczy lub innych filtrów
- Należy koniecznie przewidzieć bypass- zawór odcinający, aby ułatwić późniejszą konserwację.
- Przed montażem urządzenia zapoznaj się z lokalnymi wymogami prawa względem stosowania tego rodzaju urządzeń.
- Wszystkie nowe rury i kształtki miedziane użyte na instalacji muszą pracować przy przepływie wody przez co najmniej 4 tygodnie przed montażem OneFlow® +.
- Jeśli wykonujesz instalację przy pomocy lutowanej miedzi, wykonaj prace lutownicze przed podłączeniem rur do zaworu obejściowego. Ciepło z płomienia spawalniczego może uszkodzić plastikowe części.
- W przypadku przykręcania gwintowanych rur do plastikowych łączników należy uważać, aby nie uszkodzić gwintu.
- Użyj taśmy PTFE do gwintów rurowych. Nie stosuj kleju
- Podeprzyj rury wejściowe i wyjściowe w taki sposób (użyj wsporników do rur), aby nie powodować dodatkowych naprężeń.
- Nie należy używać OneFlow®+ do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie lub o nieznanym składzie.

UWAGA

Wskazówki dla instalatora

System OneFlow® + różni się pod wieloma względami od konwencjonalnego zmiękczacza wody lub filtra.

- Urządzenie jest lekkie i tylko częściowo wypełnione złożem. To jest normalne - przepływ z dużą ilością wody spowoduje upłynienie całego złoża.
- Urządzenie można obrócić bez ryzyka zakłócenia pracy mediów. To sprawia, że transport i instalacja są znacznie łatwiejsze niż w przypadku konwencjonalnych systemów. Instalacja musi być wykonana w POZYCJI PIONOWEJ.
- Zapoznaj się rozdziałem „Usuwanie zanieczyszczeń” na stronie 3.
- Zapoznaj się również z informacjami na temat korzystania z systemu OneFlow® + wraz z innymi urządzeniami do uzdatniania wody na stronie 2.
- Ten system został opracowany wyłącznie do zastosowań w obiektach mieszkalnych

Instrukcja montażu

Nowy dostarczany produkt musi być wyposażony w wkład TAC oraz wkład węglowy oraz inny osprzęt. Przed montażem należy sprawdzić przesyłkę pod względem kompletności.


Instrukcję montażu OneFlow®+ można znaleźć również pod linkiem : <http://thescalesolution.com/residential>.

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie wymagane elementy znajdują się w opakowaniu.


1. System można ustawić pionowo w każdym miejscu bez konieczności mocowania go do ściany za pomocą wspornika montażowego. Wspornik montażowy został dodany jako oddzielna część (pozycja 1).
2. Umieść urządzenie w żądanej lokalizacji. Zapewnij płaską powierzchnię, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar urządzenia.
3. Odetnij dopływ wody do budynku i otwórz wewnętrzny kran, aby spuścić ciśnienie z instalacji wewnętrznej.
4. Zainstaluj zawór zasilający (dostarczony przez użytkownika) na przewodzie zasilającym i zamknij go.
5. Podłącz dopływ zimnej wody do urządzenia OneFlow® +.
6. Za pomocą taśmy izolacyjnej wkręć dwa 1" gwintowane nypły NPT (pozycja 3) do wlotu i wylotu obudowy OneFlow® + (pozycja 2), jak pokazano na schemacie A.
7. Unieruchom te nypły za pomocą 2 czerwonych kołków blokujących (pozycja 4), jak pokazano na schemacie A.
8. Umieść wiadro pod otworem spustowym lub umocuj wąż spustowy odprowadzający wodę do kanalizacji.
9. Ponownie włącz dopływ wody do budynku. Powoli otwórz zawór zasilający do układu OneFlow® +. Napelnij obudowę wodą. Zamknij zawór zasilania, gdy silny strumień wody wypłynie z otworu spustowego. Jeśli spuszczonej wody wpada do wiadra, woda może przyskać na przedmioty w sąsiedztwie. Jeśli zagraża to bezpieczeństwu, wartości, strukturze lub wyglądowi tych przedmiotów, należy je zabezpieczyć lub usunąć lub użyć węża do spuszczenia wody.
10. Zamknij wewnętrzny kran.
11. Podłącz wypływ z systemu OneFlow®+ do instalacji zasilania zimnej wody.
12. Otwórz punkty czerpalne ciepłej i zimnej wody za systemem OneFlow® +, aby wyrównać ciśnienie w instalacji sanitarnej i podgrzewaczach wody. Następnie zamknij krany.
13. Sprawdź, szczelność połączeń i dokonaj wszelkich napraw.

Elementy systemu OneFlow®+



14.


1 Wspornik ścienny




2 OneFlow®+ obudowa




3 NPT nypły gwintowane (x2)



4 Kołki blokujące(x2)



5 Zawór




6 Narzędzie wielofunkcyjne



7 OneFlow®+ pokrywa



8 Odwodnienie



9 Filtr węglowy (20 micron)




10 Wkład OneFlow®+ złożone TAC


Schemat A




Schemat B




Schemat C




Schemat D



Schemat E



Schemat F



Schemat G





Diagram H



Wymiana elementów filtrujących:

1. Odetknij wodę na zaworze zasilania lub na zaworze głównym do budynku.
 2. Użyj narzędzia wielofunkcyjnego (poz. 6), aby odpowietrzyć system. Robi się to poprzez poluzowanie zaworu ciśnieniowego (poz. 5) za pomocą narzędzia, jak na schemacie F.
 3. Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego (poz. 6) odkręć pokrywę OneFlow®+ (poz. 7) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z obudowy OneFlow®+, jak pokazano na schemacie G.
 4. Wyjmij łącznik spustowy wody (poz. 8) z góry wkładu OneFlow®+ TAC - patrz schemat D.
 5. Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego (poz. 6) usuń złożo OneFlow®+ TAC (pozycja 10) z filtra węglowego (poz. 9), jak pokazano na schemacie H.
 6. Ręcznie wyjmij filtr węglowy (poz. 9) z obudowy OneFlow®+.
 7. Wyjmij nowy wkład węglowy z opakowania i ostrożnie umieść go w obudowie OneFlow®+, jak pokazano na schemacie B.
 8. Włóż złożo OneFlow®+ TAC w środek filtra węglowego i upewnij się, że jest on odpowiednio uszczelniony, jak pokazano na schemacie C.
 9. Umieść łącznik spustowy wody (poz. 8) w otworze spustowym i zamocuj go ponownie w OneFlow®+ TAC, jak pokazano na schemacie D.
 10. Umieść pokrywę z powrotem na obudowie OneFlow®+ i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego, jak na schemacie E.
- NIE PRZEKRĘĆ POKRYWY ZBYT MOCNO**
11. Zamknij zawór ciśnieniowy, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak na schemacie F.
 12. Otwórz dopływ wody i sprawdź szczelność.

UWAGA

1. Gdy tylko ciśnienie wody na wejściu przekroczy 500 kPa (70 psi), należy zainstalować odpowiedni zawór redukcyjny
2. Wydajność produktu zależy od jakości dostarczanej wody.
3. System musi być zainstalowany i konserwowany zgodnie z instrukcjami producenta. To samo dotyczy wymiany wkładów filtracyjnych.
4. Upewnij się, że wszystkie o-ringi są dobrze nasmarowane i czyste.

Wskazówki dla użytkownika

System OneFlow® + poprawia jakość wody w całym domu. Poniżej wskazówki czego możesz oczekiwać w trakcie eksploatacji urządzenia OneFlow+ wraz z kilkoma radami dotyczącymi optymalnej pracy urządzenia:

Znacznej redukcji ulegnie ilość kamienia na

umywalkach, wylewkach i innych przyborach sanitarnych W trakcie odparowywania wody na powierzchni, mogą pozostać nieznaczne przebarwienia. Pozostałości te są na ogół łatwiejsze do czyszczenia niż plamy z twardej wody



Redukcja osadów z kamienia **na naczyniach i w zmywarce.** Zalecamy natychmiastowe stosowanie około 50% mniej produktu do zmywarki w porównaniu do twardej wody. Lepiej wybieraj produkty do mycia naczyń o niskiej zawartości fosforanów, ponieważ są lepsze dla środowiska. Ponadto fosforany mogą powodować plamy. W obszarach z twardą wodą zaleca się stosowanie środka płuczącego.



Redukcja zanieczyszczeń w kabinach prysznicowych

Jeśli woda będzie odparować na powierzchni, mogą pozostać małe plamy. W zależności od twardości wody plamy te można łatwo usunąć za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki.

W kąpeli w wannie wkrótce zauważysz że mydło i szampon powodują powstawanie więcej ilości piany niż w wodzie twardej. Pozostałości mydła i szamponu są również znacznie łatwiejsze do spłukania niż przy użyciu wody miękkiej. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy stosowanie „nowoczesnego” mydła.



Dobrze wiedzieć:

W ciągu pierwszych 30 do 90 dni eksploatacji urządzenia:

- Aeratory, odwadnienia mogą zostać zatkane przez fragmenty kamienia, które były obecne w rurach i podgrzewaczu wody.
- Podczas procesu usuwania kamienia woda może chwilowo mieć mętny kolor. Spowodowane jest to zawartością kamienia w wodzie, który został uprzednio nagromadzony i usuwany jest z instalacji po zamontowaniu urządzenia.

Zalecenia:

Jeśli podczas zmywania w zmywarce przy stosowaniu urządzenia OneFlow®+ pojawiają się na naczyniach ślady kamienia kotłowego, zalecamy użycie produktów do zmywarek z zredukowanym składem fosforanów. Nowoczesne produkty marki Finish i inne przy współpracy z urządzeniem OneFlow® + utrzymuje zmywarę w czystości.

Zalecamy również usunięcie wody z zasobnika. Zrób to 30 do 60 dni po instalacji OneFlow® + i ponownie po roku. W ten sposób możesz znacznie przedłużyć żywotność swoich podgrzewaczy wody i innych urządzeń. OneFlow®+ pomaga utrzymać kocioł, zasobnik i elementy grzewcze w stanie wolnym od kamienia kotłowego i gwarantuje efektywną ich pracę. Podczas oczyszczania podgrzewacza należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta!

Osprzęt/ materiały do zamawiania

| OneFlow®+ Komplet system | | | |
|--|---------|---|------|
| 7100638 | OFPSYS | System zapobiegania zakamienieniu instalacji z filtrem węglowym OneFlow®+ | |
| OneFlow®+ wymienne wkłady | | | |
| 7100639 | OFPRFC | Wkład węglowy | F40 |
| 7100640 | OFPSP | Złoże TAC | F41 |
| 7100641 | OFPCOM | Zestaw: złożo TAC oraz wkład węglowy | FP14 |
| OneFlow®+ Vervanging Onderdelen | | | |
| 7300759 | OFPHSG | Obudowa i pokrywa | |
| 7300760 | OFPA | Czerwone kołki blokujące | |
| 7300761 | OFPA | 1 szt nypel gwintowany NPT | |
| 7300762 | OFPOC | Zestaw przyłączeniowy odwodnienie | |
| 7300763 | OFPTOOL | Narzędzie wielofunkcyjne | |
| 7300764 | OFPMB | Wspornik ścienny | |

Ograniczenie gwarancji

- Producent urządzenia OneFlow®+ firma WATTS gwarantuje iż produkt pozostaje wolny od wad materiałowych i technicznych w okresie 2 rok od daty faktury zakupowej.
- Wydajność wkładu OneFlow®+ jest gwarantowana w okresie 3 lat, wkładu węglowego w okresie 1 roku od daty pierwszej instalacji, ale tylko wyłącznie jeśli została zamontowana zgodnie z powyższą instrukcją montażu i obsługi.

Warunki gwarancji

1. Urządzenia OneFlow®+ przeznaczone są do użytku w domkach jednorodzinnych, z wyłączeniem uzdatniania wody do nawadniania. Każde zastosowanie w obiektach komercyjnych, w tym usługowych, przemysłowych unieważnia gwarancję.
2. Urządzenie OneFlow®+ musi być zainstalowane w instalacjach zasilanych wodą wodociągową zgodnie z lokalnymi przepisami.
3. Nie objęte gwarancją są uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, pożarem, mrozem lub innymi zjawiskami naturalnymi lub nieprawidłową instalacją
4. Urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane zgodnie z lokalnymi wymogami dotyczącymi higieny przygotowania wody pitnej.
5. Urządzenie dopuszczone jest do stosowania zgodnie z parametrami ujętymi w powyższej instrukcji.
6. Wprowadzana do urządzenia woda nie może wykazywać wyższego poziomu chlorków niż 3,0 ppm. W przypadku wyższych stężeń, wymagana jest wstępne przygotowanie wody.
7. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne urządzenia objętego reklamacją, wymaga podanie niezbędnych informacji: w tym numeru modelu, numeru seryjnego i daty instalacji.
8. Aby reklamacja mogła zostać uznana, produkty muszą zostać zbadane / sprawdzone przez firmę WATTS lub dowolnego upoważnionego do tego przedstawiciela.
9. Firma WATTS zastrzega sobie prawo do wymiany/naprawy poszczególnych części, niektórych elementów bez wymiany całego urządzenia.

